




不锈钢真空广口杯
SX-FSE型

家庭用

使用说明书

- 本产品并非密封构造。
- 请在每次使用前确保各部件安装完好。
- 所购商品与使用说明书上的插图可能会有不符之处。

各部位名称




保留备用

目录	
务请遵守	2
注意事项	3
使用方法	4
杯盖组的拆卸方法	5
杯盖组的安装方法	6
清理	7
认为发生故障时	8
品质标示	8

使用前请详细阅读说明书，以便正确使用。并请妥善保管本说明书。


- 1 -

杯盖组的拆卸方法




2 拆卸夹具

- 此时请用手按住旋转杯盖，以免旋转杯盖从杯盖上脱落掉下。



3 拆卸旋转杯盖



- 5 -

务请遵守

●使用时为避免烫伤或饮料的变质、变色、商品故障或污垢等问题，请务必注意下述事项。

请勿放在婴幼儿摸得到的地方。另外，请充分注意不要让婴幼儿拿着玩耍。会造成烫伤、受伤等危险。

即使旋转杯盖为盖紧状态，也请不要倾斜或摇晃本产品。外漏会造成烫伤等危险。

不要安装除产品专用部件以外的部件。以免造成外漏、烫伤或故障。

本产品为饮品的保温保冷之用，请勿用于其它用途。

请勿加入干冰。会有饮料喷出的危险。

请勿放入冷冻室。否则会导致故障。

请勿使用保温性能不良的产品。使用此类商品加入热饮时，本体外侧可能过热，会有烫伤的危险。

真空层内进水时请勿使用。●使用此类商品加入热饮时，本体外侧可能过热，会有烫伤的危险。

●请勿摇晃本体。会造成烫伤、受伤等危险。

●请勿翻倒。以免造成烫伤或脏污。饮用后可能会导致身体不适。

请绝对不要在车内等可能倾斜或倾倒的地方使用产品。本体倾倒或倾斜时，饮料溢出可能会导致烫伤或受伤。

旋转变杯盖、杯盖、杯盖胶圈、夹具均应确实安装后使用。另外，使用后请盖上饮水口以免外漏或烫伤，或造成脏污。

请勿放在火源（煤气台等）或电炉、IH炊具、IH灶台等上。以免造成火灾或故障。

请勿分解和修理。以免造成故障或损坏等事故。

- 1) 不得存放碳酸饮料
- 2) 不得用于对乳制品或婴儿食品的长时间保温（有细菌繁殖的危险）
- 3) 不得使用微波炉等加热设备对产品进行加热
- 4) 不得使用洗碗机清洗

加入饮料的量应低于水位线。加入过量，盖上杯盖组时会造成溢出，如是热饮会有烫伤的危险。此外，盖紧后也会有漏出的可能。



饮料的位置

水位线

请绝对不要撕下贴在本体外侧底部的贴纸。否则会造成生锈、穿孔或故障。

底部贴纸

请于当日将饮料饮用完毕。否则会造成饮料成分腐坏、变质或异味。

加入热水时。●在喝的时候有可能烫伤，请注意安全因隔热效应，即使加入热饮，本体外侧也不会变热。

●饮水口会变热，请格外小心。●喝水时，勿将本体急剧倾斜，请慢慢地倾斜后喝。急剧倾斜可能会有溢出而导致烫伤等危险。

●请勿摇晃本体。会造成烫伤、受伤等危险。

●请勿翻倒。以免造成烫伤或脏污。饮用后可能会导致身体不适。

请绝对不要在车内等可能倾斜或倾倒的地方使用产品。本体倾倒或倾斜时，饮料溢出可能会导致烫伤或受伤。

旋转变杯盖、杯盖、杯盖胶圈、夹具均应确实安装后使用。另外，使用后请盖上饮水口以免外漏或烫伤，或造成脏污。

请勿放在火源（煤气台等）或电炉、IH炊具、IH灶台等上。以免造成火灾或故障。

请勿分解和修理。以免造成故障或损坏等事故。

使用后请立即充分清洗杯盖组、本体内侧。

●本体虽然为不锈钢材质奥氏体型不锈钢 06Cr19Ni10(SUS304)，但由于受热汤或运动饮料等所含盐分的影响，可能会生锈而降低保温、保冷效能。

●会造成腐坏、发霉、串味或变色。另外，可能会造成饮料外漏。

●请用柔软的海绵清洗，以防划伤本体的不锈钢材质。

如果刮伤会造成生锈、穿孔或故障。

请勿靠近电暖炉或瓦斯炉等火源附近。

以免造成烫伤、故障、变色。

●本体的不锈钢可能带有金属特有的气味，属于正常现象。

注意事项

请勿将滚烫的茶壶接触到本体杯口。倾倒后会引起烫伤的危险。

另外，也可能导致其破损或变形。

在加入茶包的状态下请勿盖上杯盖组。茶包膨胀后，可能会造成饮料外漏或飞溅。

有茶叶等被夹在胶圈部分时，盖上杯盖组可能会有外漏的危险。

在精密设备附近使用商品时，请格外注意不要倾倒。另外，移动时请不要同时手持本品与精密设备。

饮料溢出可能会导致设备故障。另外会有烫伤或受伤等危险。

请勿将罐子或瓶子等放入本体。

可能会导致破损、变形或故障。

请勿用碎冰椎等前端尖锐的物体刺割。

可能会导致破损或降低保温、保冷效能。

请勿用指甲及坚硬物品刮擦本体的图案部分。

会造成图案脱落。

请勿强压加入过大的冰块。

以免变形或故障。

请勿长时间保温热茶时，茶水会变色。请尽早饮用。

会造成树脂零件破损、本体外侧凹陷，而降低保温、保冷效能。

在加入茶包的状态下请勿盖上杯盖组。

茶包膨胀后，可能会造成饮料外漏或飞溅。

有茶叶等被夹在胶圈部分时，盖上杯盖组可能会有外漏的危险。

在精密设备附近使用商品时，请格外注意不要倾倒。另外，移动时请不要同时手持本品与精密设备。

饮料溢出可能会导致设备故障。另外会有烫伤或受伤等危险。

请勿将罐子或瓶子等放入本体。

可能会导致破损、变形或故障。

请勿用碎冰椎等前端尖锐的物体刺割。

可能会导致破损或降低保温、保冷效能。

请勿用指甲及坚硬物品刮擦本体的图案部分。

会造成图案脱落。

请勿强压加入过大的冰块。

以免变形或故障。

请勿长时间保温热茶时，茶水会变色。请尽早饮用。


会造成树脂零件破损、本体外侧凹陷，而降低保温、保冷效能。

- 2 -

杯盖组的安装方法


1 安装杯盖胶圈

安装杯盖胶圈时将其凸部置于外侧。




2 安装旋转杯盖与夹具

将旋转杯盖插入杯盖，一边用手按住一边安装夹具。



3 安装滤茶网

从缺口部取下杯盖胶圈。



- 6 -

●为防止产生异味，污垢附着和发霉，一直长保清洁使用，请使用后务必清理。

●请务必拆卸后清理。(请参见 P.5)

- ①用柔软的海绵沾上温水稀释的洗碗专用洗涤剂轻柔清洗。
- ②冲洗并用干数次后，擦净水分并充分晾干。
- 请在杯盖组拆开的状态下对其进行清洗并晾干。
- 请使用市面上销售的小型刷子等清洗难以洗净的部分。
- 请使用干布擦去指纹污垢。

清理须知

●请勿煮沸。请勿使用洗碗烘碗机、餐具干燥机等。

●请勿使用信那水、金属钢丝球、含研磨材质的海绵刷、去污粉、洗洁剂等清洗。

以免损伤本产品。

●请勿使用含氯的漂白剂。另外，即使非含氯的漂白剂也可能导致本体的图案、印刷或贴纸脱落，因此请勿在清理本体外侧时使用漂白剂。

●可整体清洗，请勿长时间放置于水中。

以免留下水迹及生锈。

●长时间不使用时，请用温水或冷水充分清洗，完全晾干后放在远离高温和高湿度的场所存放。

以免损伤本产品。

建议使用“象印不锈钢保温瓶清洗剂 SB-ZA01E”清洗本体内侧、杯盖组上的茶垢等水垢。(另售)

●清洗本体时请卸下杯盖组。

●杯盖组、杯盖胶圈为消耗品。请每年检查确认。

- 本品采用了安全可靠且符合食品卫生安全要求的材料，但是，为了保证最佳性能，有部件受损时请及时更换。更换部件时，请预先记录型号和部件名称，然后联系您购买的经销商或象印客服中心。（需自费）

- 3 -

使用方法


●使用前请按清理方法将杯盖组、本体充分洗净。

本产品并非密封构造。

在加入饮料的状态下请勿装入包中携带。

1 从本体上拆卸杯盖组

用手指按压杯盖的凸部，向上用力将其取下。



2 加入饮料，盖上杯盖组

使用茶叶时，先加入茶叶再加入开水，然后盖上杯盖组。

在饮水口盖上的状态下，一边稍稍转动，一边向本体方向按压，以确实盖紧。

- 使用前请先确认杯盖胶圈安装正确。否则，会有饮用时杯盖胶圈脱落的危险。(请参见 P.6 “杯盖组的安装方法”)
- 请加入饮料略低于水位线。

需保温(保冷)时，预先倒入少量热水(冰水)，预热(预冷)1分钟左右后倒入饮料，能使保温(保冷)效果更佳。

3 喝饮料时

如右图，转动旋转杯盖，打开饮水口后饮用。



●喝饮料时，勿将本体急剧倾斜，请慢慢的喝。(以免溢出或烫伤，也避免弄脏衣服。)

●喝完饮料后，请在本体直立放置的状态下盖上饮水口。

